画面設定

画面設定

画面の明るさ

画面の明るさを設定する

ホーム画面で MENU → 端末設定 → 画面設定 → 画面の明るさ → 明るさを自動調整 （ 表示） → 鮮やか表示モード （ ON 表示）／バーをドラッグして明るさを調整 → OK

・自動的に明るさを調整するときは、 明るさを自動調整 を設定（ ）したあと、設定項目をタップします。
・ エコバックライトコントロール を有効（ ）にすると、電池パックの消耗を軽減できます。
・バーをドラッグして明るさを調整するときは、画面を暗くするほど電池パックの消耗を軽減できます。

画面の自動回転

画面を自動回転させるかどうかを設定する

ホーム画面で MENU → 端末設定 → 画面設定 → 画面の自動回転

・ 画面の自動回転 をタップするたびに、設定（ ）／解除（ ）が切り替わります。
・ 画面の自動回転 を解除すると、電池パックの消耗を軽減できます。

アニメーション表示

アニメーションを表示するかどうかを設定する

ホーム画面で MENU → 端末設定 → 画面設定 → アニメーション表示 → 設定項目をタップ

・ アニメーションなし ／ 一部のアニメーション に設定すると、電池パックの消耗を軽減できます。

バックライト点灯時間

無操作のときに画面が消灯するまでの時間を設定する

ホーム画面で MENU → 端末設定 → 画面設定 → バックライト点灯時間 → 時間をタップ

・点灯時間を短くすると、電池パックの消耗を軽減できます。

ベールビュー

ベールビューの表示パターンを設定する

ホーム画面で MENU → 端末設定 → 画面設定 → ベールビュー → 表示パターン → パターンをタップ → OK

ベールビューの濃度を設定する

ホーム画面で MENU → 端末設定 → 画面設定 → ベールビュー → 濃度設定 → 設定項目をタップ → OK

ベールビューの見栄えを設定する

ホーム画面で MENU → 端末設定 → 画面設定 → ベールビュー → 見栄え補正 → バーをドラッグして見栄えを調整 → OK

ベールビュー機能を有効にするかどうかを設定する

ホーム画面で MENU → 端末設定 → 画面設定 → ベールビュー → ベールビュー

・ ベールビュー をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。

文字フォント切替

画面に表示される文字の書体を設定する

ホーム画面で MENU → 端末設定 → 画面設定 → 文字フォント切替 → 設定項目をタップ → OK

壁紙

ギャラリーから選んだ画像を壁紙に設定する

ホーム画面で MENU → 端末設定 → 画面設定 → 壁紙 → ギャラリー → 画像をタップ → 枠をドラッグして表示範囲を調整 → 保存

・常にギャラリーから画像を選ぶときは、 常にこの操作で使用する をタップします。

コンテンツマネージャーから選んだ画像を壁紙に設定する

ホーム画面で MENU → 端末設定 → 画面設定 → 壁紙 → コンテンツマネージャー → 画像をタップ → 枠をドラッグして表示範囲を調整 → 保存

・常にコンテンツマネージャーから画像を選ぶときは、 常にこの操作で使用する をタップします。
・3D画像を設定するときは、このあとバーをドラッグして立体感を調整し、 壁紙に設定 をタップします。

あらかじめ登録されている画像を壁紙に設定する

ホーム画面で MENU ➔ 端末設定 ➔ 画面設定 ➔ 壁紙 ➔ ライブ壁紙 ／ 壁紙 ➔ 画像を選択 ➔ 壁紙に設定

・常にライブ壁紙または壁紙から画像を選ぶときは、 常にこの操作で使用する をタップします。
・設定する壁紙によっては、その他の設定も行えます。画面の指示に従って操作してください。

3D表示の飛び出し度

3D表示の立体感を設定する

ホーム画面で MENU ➔ 端末設定 ➔ 画面設定 ➔ 3D表示の飛び出し度 ➔ 設定項目をタップ ➔ OK

動画3D再生設定

動画の3D再生を設定する

ホーム画面で MENU ➔ 端末設定 ➔ 画面設定 ➔ 動画3D再生設定 ➔ 設定項目をタップ